

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TARCZY DIAMENTOWYCH (DCD)

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i ich przestrzeganie może uchronić przed poważnymi obrażeniami. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa od producenta

- Użyj odpowiedniego ostrza w zależności od materiału
- Sprawdź oznaczenie na naklejce ostrza.
- Przestrzegaj maksymalnych limitów obrotów podanych na ostrzu. Nie przekraczaj ich.
- Upewnij się, że ostrze jest ustawione tak, aby obracało się we wskazanym kierunku w maszynie.
- Ostrze musi być ściśle dopasowane do wrzeciona, pomiędzy prostym, czystym, kołnierzem o jednakowej wielkości. Obróć ręcznie, aby sprawdzić koncentryczny obrót. Jeśli jest prawidłowo zainstalowany, nie powinno być żadnych drgań. Nie dociskaj tarczy diamentowej i nie powiększaj średnicy wewnętrznej.
- Proszę używać wszystkich zabezpieczeń dołączonych do urządzenia.
- Prosimy o używanie środków ochrony osobistej. Sprawdź ikony na tarczy.
- Uruchom maszynę i przetestuj ją. W przypadku używania tarcz diamentowych do cięcia na mokro, upewnij się, że przepływ wody jest wystarczający. Upewnij się, że nie ma żadnych drgań, wibracji i tarcia.
- Rozpocznij cięcie delikatnie i kontynuuj z umiarkowaną prędkością. Nie wymuszaj przesuwania ostrza, spróbuj wykonać ruchy boczne lub zakrzywione cięcia. Upewnij się czy głębokość cięcia była odpowiednia.
- W przypadku używania tarczy do cięcia na sucho ze szlifierką zatrzymuj się co 10-20 sekund poczekaj, aż ostrze ostygnie.
- W przypadku normalnego cięcia, wiele płytkich nacięć lepiej utrzymuje ostrość niż pojedyncze głębokie cięcia. Aby zapobiec przegrzaniu podczas używania na sucho, należy wykonać płytkie nacięcia.

2. Regularna kontrola

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE POWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.

- Codziennie należy sprawdzać piłę pod kątem nadmiernego zużycia, pęknięć rdzenia i uszkodzeń trzpienia. Wymień tarczę wykazującą oznaki uszkodzenia.
- Podczas montażu ostrza oczyścić trzpień i kołnierze oraz sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Załóż tarczę na wał trzpienia i mocno dokręć nakrętkę.
- Nie ustawiaj żadnej części ciała w jednej linii z tarczą, podczas pracy. Podczas pracy piłą należy utrzymywać osłony na miejscu.

NIE NADAJE SIĘ DO CIĘCIA METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH, DREWNA LUB MATERIAŁÓW INNYCH NIŻ MURARSKIE/GLAZURNICZE

3. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów i informacji można znaleźć w warunkach ogólnej gwarancji na stronie www.bihuitools.com

